

Monteringsanvisning för fototapet

Rekommenderade verktyg:

Rollerset, kniv, hink, vattenpass/lod, borste samt trasa/svamp.



Förarbete

Underlaget ska vara rent och slätt. Ta bort lösa tapetrester och spackla ojämnheter. Starkt sugande ytor bör grundas med grundfärg eller ett tunt lager lim. Mörka bakgrunder kan ge färgskiftningar på den nya tapeten. Undvik detta genom att måla med ljus grundfärg.

Blanda medföljande non-woven pulverlim

Rör ner påsens innehåll i 4 liter ljummet vatten. Rör om med några minuters mellanrum. Limmet är klart att använda efter ca. 15min. Limrester tvättas bort med ljummet vatten. En lim-sats räcker till ca 25 m² väggyta.

Montering

Kontrollera att alla våder finns med och är oskadade.

Applicera limmet på väggen med roller. Lägg på rikligt med lim och kontrollera att inga torra ytor finns kvar.

Montera sedan första våden och se till att den hänger lodrätt.

Släta ut tapeten med borste. Börja uppifrån från mitten och utåt

sidorna. Nästa våd monteras kant i kant eller med passning om Ni valt överlapp.

Limrester torkas genast bort med fuktig trasa.

Skär rent mot taklist och golvsöcket.

Lycka till!